



- World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Latvian. 08/2007. Rev.1.1

Piem., nospiediet taustiņu **2** trīs reizes, lai ievadītu burtu "C", un **5** divas reizes, lai ievadītu burtu "K".

Ciparu režīms

Nospiediet vajadzīgajiem cipariem atbilstošus taustiņus.

Simbolu režīms

Spiediet vajadzīgajam simbolam atbilstošus ciparu taustiņus un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labī**. Lai parādītu citus simbolus, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.

Padomi par teksta ievadi

- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet labo izvēles taustiņu. Lai notīrītu visu displeja saturu, turiet nospiestu labo izvēles taustiņu.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpī, nospiediet **#**.
- Lai T9 un ABC režīmā mainītu reģistru, nospiediet *****.
- Lai T9 un ABC režīmā ievadītu pieturzīmes, nospiediet **1**.

Īsziņas sūtīšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
- Izvēlieties **Ziņas** → **Īsziņas** → **Rakstīt jaunu**.
- Ievadiet ziņas tekstu.
- Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet objektus, izmantojot šādas iespējas:
 - Pievienot objektus**: lai pievienotu skaņas, attēlus vai animētus attēlus.
 - Pievienot veidnes**: lai pievienotu teksta veidnes.
 - Pievienot emocijikonu**: lai pievienotu emocijikonas.
 - Pievienot tālrunu katalogu**: lai pievienotu tālrunu kataloga ierakstus.
 - Pievienot grāmatzīmi**: lai pievienotu grāmatzīmju objektus.
- Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Tikai sūtīt**, **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**.
- Ja izvēlaties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**, izvēlieties vietu atmiņā.
- Ievadiet adresāta numuru.
- Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņu.

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
Tīkla pakalpojumi	Pieklūstiet pakalpojumu sniedzēja piedāvātajiem tīkla pakalpojumiem.	Izvēlne > Tīkla pakalp.
Zvana signāla un skaļuma izvēle	Izvēlieties ienākošo zvanu signālu un skaļuma līmeni.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Zvana signāls vai Zvana skaļums
Signāla veids	Izvēlieties zvana signāla veidu vibrējošajam signālam.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Signāla veids
Taustiņu torņu izvēle	Izvēlieties toni, kas jāatskaņo, nospiežot taustiņu.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Taustiņu toni
Īsziņas signāla izvēle	Izvēlieties brīdinājuma signālu ienākošajām īsziņām, multiziņām un apraides ziņām, kā arī norādiet, cik bieži informēt par jaunajām ziņām.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Īsziņas signāls
Signāls zvanot	Iestatiet, lai tālrunis notiekošas sarunas laikā brīdina par citu ienākošu zvanu vai ziņu.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Signāls zvana laikā
Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls	Izvēlieties signālu, kas jāatskaņo, ieslēdzot un izslēdzot tālruni.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Ieslēgšana/izslēgšana
Papildsignāli	Iestatiet tālrunī papildsignālus.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Papildsignāli
Īsziņu vai multiziņu lasīšana	Lasiet saņemtās, nosūtītās vai saglabātās ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iesūtne, Izsūtne vai Melnraksti
Īsziņu vai multiziņu sūtīšana	Izveidojiet un nosūtiet ziņas uz citiem mobilajiem tālruniem.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Rakstīt jaunu

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
Papildiestatījumi	Iestatiet automātiskās numura atkārtošanas vai atbildes funkciju.	Izvēlne > Tālrunu iestatījumi > Papildiestatījumi
Izvēlņu īsceļi	Iestatiet navigācijas taustiņus kā īsceļus uz biežāk lietotajām izvēlnēm.	Izvēlnes > Tālrunu iestatījumi > Ātrpiekļuve
Savienojumu iestatījumi	Veidojiet un pielāgojiet profilus, kuri satur tālruna iestatījumus tīkla savienojuma izveidei.	Izvēlnes > Tālrunu iestatījumi > Savienojuma iestatījumi
Skaļuma reg. taustiņš	Norādiet, vai tālrunim jāizslēdz zvana signāls, vai jāatsaka zvans, ja, saņemot zvanu, nospiežat un turat skaļuma regulēšanas taustiņu.	Izvēlnes > Tālrunu iestatījumi > Skaļuma reg. taustiņš
Iestatījumu atjaunošana	Atjaunojiet tālrunī noklusētos rūpnīcas iestatījumus.	Izvēlne > Tālrunu iestatījumi > Atjaunot rūpn. iestatījumus

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruna lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruna izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruna izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruni var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruna izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet šajās iestādēs spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālrunu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts, centieties bez vajadzības nepieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo ārkārtas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Fotografēšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
- Izvēlieties **Kamera** → **Fotografēt**.
- Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
- Lai fotografētu, nospiediet .
- Lai saglabātu fotoattēlu, nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**, vai nospiediet izvēles taustiņu **Atcelt**, lai dzēstu fotoattēlu.
- Kad fotoattēls ir saglabāts, nospiediet izvēles taustiņu , lai turpinātu fotografēšanu.

Īss funkciju pārskats

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruna funkciju pārskats.

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
Kontakta meklēšana	Meklējiet kontaktus tālruna katalogā.	Katal. > Meklēt
Jauna kontakta pievienošana	Pievienojiet jaunus kontaktus tālrunu katalogam.	Katal. > Jauns ieraksts

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot sava tālruna FM radio. Vispirms tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.	Izvēlne > Izklaide > FM radio
Piekļuve multivides failiem	Pieklūstiet tālruna atmiņā saglabātajām spēlēm, skaņas failiem un attēliem.	Izvēlne > Izklaide > Spēles, Skaņas, Attēli
Visu multivides failu dzēšana	Izdzēsiet spēles, skaņas failus un attēlus atsevišķi vai visus kopā.	Izvēlne > Izklaide > Dzēst visu
Izklaides atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet tās atmiņas stāvokli, kas tiek izmantota spēlēm, skaņai un attēliem.	Izvēlne > Izklaide > Atmiņas stāvoklis
Signāls	Iestatiet modinātāja zvanu noteiktā laikā.	Izvēlne > Plānotājs > Signāls
Kalendārs	Sekojiēt savam ikdienas vai ikmēneša grafikam.	Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs
Laiks un datums	Manuāli iestatiet pašreizējo laiku un datumu.	Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums
Automātiska laika atjaunināšana	Kad ceļojat uz ārzemēm, uzstādiet tālruni, lai tas automātiski koriģē laiku. Informācija par laiku var netikt koriģēta, ja pārvietojaties pa dažādām laika joslām vienas valsts robežās.	Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums > Autom. koriģēšana
Kalkulators	Veiciet aritmētiskās pamatfunkcijas.	Izvēlne > Plānotājs > Kalkulators
Uzdevumu saraksts	Izveidojiet uzdevumu sarakstu un piešķiriet tiem izpildes termiņus.	Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumu saraksts
Balss ziņa	Ierakstiet un pārskatiet balss ziņas.	Izvēlne > Plānotājs > Balss ziņa

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piem., austiņas un datu kabelus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

 UZMANĪBU!	Lietojot nepiemērotu akumulatoru, tas var uzsprāgt. No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
 	

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās austiņās var kaitēt jūsu dzirdei.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa personāls.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieejamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādātas neatkarīgās zinātniskās organizācijās, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu.

Šie standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālrunu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2 W/kg. Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,509 W/kg.

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
Meklēšana grupā	Meklējiet tālrunu kataloga ierakstus zvanītāju grupās.	Katal. > Meklēt grupu
Zvanītāju grupas rekvizītu maiņa	Izvēlieties no grupas dalībniekiem ienākošo zvanu un ziņu signālus. Varat mainīt arī grupas nosaukumu.	Katal. > Labot grupu
Ātrā sastādīšana	Piešķiriet ātrās izsaukšanas taustiņiem (2–9) astoņu biežāk izsauktos numurus.	Katal. > Ātrie zvani
Kataloga kontaktu dzēšana	Izdzēsiet visus tālrunu kataloga ierakstus, kas ir saglabāti tālruna atmiņā, SIM kartē vai abās vietās.	Katal. > Dzēst visu
Kataloga atmiņas stāvoklis	Skatiet visu tālrunu kataloga ierakstu skaitu, kas ir saglabāti tālruna atmiņā vai SIM kartē.	Katal. > Atmiņas stāvoklis
SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri)	Pieklūstiet pakalpojumu numuriem, ko piešķirīs pakalpojumu sniedzējs. (Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.)	Katal. > SDN
SIM pakalpojumu lietošana	Izmantojiet dažādus pakalpojumu sniedzēja piedāvātos papildu pakalpojumus.	Izvēlne > SIM AT
Pēdējo zvanu apskate	Skatiet pēdējos veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvonus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Zvanītie numuri
Pēdējo zvanu dzēšana	Izdzēsiet noteikta zvanu veida vai visu zvanu pēdējos ierakstus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Dzēst visu
Zvanu ilguma parādīšana	Apskatiet pēdējo veikto un saņemto zvanu ilgumu. Varat arī nodzēst laika skaitītāja rādījumus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu ilgums
Sarunu izmaksu parādīšana	Skatiet savu zvanu izmaksas.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu izmaksas

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
Valūtas konvertētājs	Veiciet valūtas konvertāciju.	Izvēlne > Plānotājs > Valūtas kurss
Kamera	Fotografējiet dažādos režīmos un pieklūstiet saglabātajiem fotoattēliem. Varat pārbaudīt arī fotoattēlu atmiņas informāciju.	Izvēlne > Kamera
Displeja iestatījumi	Mainiet displeja un fona apgaismojuma iestatījumus.	Izvēlne > Tālrunu iestatījumi > Displeja iestatījumi
Sveiciens	Ievadiet sveiciena ziņu, kas tiek parādīta, ieslēdzot tālruni.	Izvēlne > Tālrunu iestatījumi > Sveiciens
Slaida iestatījumi	Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunim reaģēt, kad atverat to ienākošā zvana laikā un kad aizverat to kādas funkcijas izmantošanas laikā.	Izvēlne > Tālrunu iestatījumi > Slaida iestatījumi
Savu tālruna numuru pārbaude	Pārbaudiet savus tālrunu numurus vai piešķiriet tiem vārdus.	Izvēlne > Tālrunu iestatījumi > Savs numurs
Displeja valoda	Izvēlieties valodu, kas tiks izmantota displeja tekstos.	Izvēlne > Tālrunu iestatījumi > Valoda
Drošība	Aizsargājiet tālruni pret nesankcionētu lietošanu.	Izvēlne > Tālrunu iestatījumi > Drošība
Mobilais meklētājs	Izsekojiet savam tālrunim, ja tas ir pazudis vai nozagts. Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, jūsu draugiem vai ģimenes locekļiem automātiski tiek nosūtīta iepriekš iestatīta izsekošanas ziņa. Var gadīties, ka šī funkcija nebūs pieejama noteiktu pakalpojuma sniedzēja atbalstītu funkciju dēļ.	Izvēlne > Tālrunu iestatījumi > Drošība > Mobilais meklētājs

SAMSUNG
ELECTRONICS



Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Samsung Electronics

Mēs

ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts

GSM Mobile Phone: SGH-M600,

uz ko attiecas šī atbilstības deklarācija, atbilst turpmāk minētajiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem .

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnētiskā saderība	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā proce atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168	
---	--

Ce0168

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007. 06. 07 (izdošanas vieta un datums)	
---	--

Yong-Sang Park/S.Manager
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruna numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.